

Vea cómo se pliega y despliega la bicicleta en el manual audiovisual disponible en:

www.hertohu.com (seleccione la pestaña: MONTAJE)

Bicicleta plegable Gotty.

Modelo: CONFORT

MANUAL 2.

Manual 2.1. Plegado.

Manual 2.2. Desplegado



Bicicleta Plegable - Confort - CONFORT
Manual visual de PLEGADO de la bicicleta.

Manual 2.1 – Plegado de la Bicicleta.




1. Pegar la tija del manillar. Quitar la brida de seguridad y abrir el cierre rápido. Girar el manillar 180°.



2.1. Plegado de la bici por la parte central. Abrir el cierre central del cuadro, girarlo 90° y tirar del pasador hacia arriba para desbloquear el seguro.



2.2. Plegar la bici por la parte central.



3. Plegado del sillín. Abrir el cierre rápido del sillín, bajarlo a su posición mínima y volver a cerrar el cierre rápido.



Disposición final tras el plegado

4. Disposición final tras el plegado.

Manual 2.2 – Desplegado de la Bicicleta.



1. Abrirla por la parte central.



2. Fijar la parte central del cuadro. Girar el cierre rápido 90° hasta que quede paralelo al cuadro y cerrarlo.



3.1. Desplegar el manillar. Levantar el manillar hasta su posición vertical.



3.2 Cerrar el cierre rápido de la tija del manillar y fijarla con la abrazadera de seguridad.



Disposición final de la bicicleta tras desplegarla.

4. Disposición final tras desplegarla.